


Schnellanleitung digitales Whiteboard



Das digitale Whiteboard - Überblick



- 1 Beamer
- 2 Lautsprecherboxen
- 3 Schreib- und Präsentationsfläche
- 4 Ablage für Stifte und Wischer
- 5 Bedienfeld
- 6 Kabelpeitsche mit USB und VGA-Anschlüssen (hinten am Whiteboard angebracht)


Whiteboard-Kit

- Wischer
- Whiteboard-Stifte
- Bedienungsanleitung
- Software-Dongle mit SmartNotebook 12



Das Whiteboard-Kit erhalten Sie an der Auskunftstheke im Erdgeschoss.

Das Bedienfeld



- ❶ **Netzschalter:** Zum Ein- und Ausschalten des Geräts
- ❷ **Lautstärkeregler:** Damit werden die Lautsprecherboxen auch ein- und ausgeschaltet.
- ❸ **Ausrichtungstaste:** Durch Drücken der Taste kann das Whiteboard manuell kalibriert werden.
- ❹ **Auto-Kalibrierung:** Wenn der Whiteboard-Cursor nicht mehr exakt auf dem gewählten Punkt steht, kann mit der Autokalibrierung die Genauigkeit verbessert werden.
Hilfe-Button: Ruft das Whiteboard Hilfe-Menü auf.
- ❺ **Stift- und Wischerablage:** Je nachdem ob Stift oder Wischer entnommen wurden, zeigt das Whiteboard Schreib- oder LösCHFunktionen an.
- ❻ **Tastatur:** Ruft auf dem Whiteboard eine Touch-Tastatur auf.
- ❼ **Farbwahl:** Durch Tastendruck kann die Stiftfarbe eingestellt werden.
- ❽ **Mouse-Taste:** Ruft Funktionen analog zur rechten Maustaste in Windows auf.

Nutzung als interaktives Whiteboard ohne SmartNotebook-Software

- Benötigte Schnittstellen: VGA und USB



Kabelpeitsche
des Whiteboards

- Schließen Sie das USB-Kabel und das VGA-Kabel aus der Kabelpeitsche an Ihr Notebook an.



Nutzung als interaktives Whiteboard mit SmartNotebook-Software

- Benötigte Schnittstellen: VGA und USB
(mit eingefügtem Software-Dongle)



+



- Verbinden Sie den Dongle mit dem USB-Kabel aus der Kabelpeitsche.
- Schließen Sie nun USB- und VGA-Kabel an Ihr Notebook an.



Wichtige Hinweise

- ➊ Nutzen Sie bitte das digitale Whiteboard so, dass andere Bibliotheksnutzer möglichst nicht gestört werden.
- ➋ Verwenden Sie bitte KEINE mitgebrachten Stifte auf dem Whiteboard!
- ➌ Bitte nicht an den Kabeln ziehen!
- ➍ Das Whiteboard sollte möglichst nicht bewegt werden (weil sonst die Beamer-Kalibrierung nicht mehr stimmt und kostenintensiv korrigiert werden muss).
- ➎ Vier Augen sehen mehr als zwei: Bitte prüfen auch Sie vor und nach Benutzung des Whiteboards, ob das Gerät beschädigt, unvollständig oder gestört ist. Die Auskunft nimmt diesbezüglich Meldungen entgegen.
- ➏ **Bei Fragen, Problemen etc. helfen Ihnen die Mitarbeiter an der Auskunft gerne weiter.**